Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

MANUAL DE INSTRUÇÕES

VAPORIZADOR INDUSTRIAL
STEAMER PARA ROUPAS

MODELO
SSG-5000

Sun Special®

Sun Special®

Sun Special®

WWW.SUNSPECIAL.COM.BR

INTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidade física, mental e sensorial reduzida, ou com pouco conhecimento e experiência, a menos que esteja sendo sob supervisão, instrução concernente ao uso do aparelho ou de alguém responsável pela sua segurança.

Cuidado deve ser tomado devido a emissão de vapor quente.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com aparelho.
O Steamer deve ter a atenção constante enquanto estiver ligado a rede elétrica. O plugue deve ser removido antes do reservatório de água ser preenchido.
A abertura de preenchimento do reservatório não deve ser aberta durante o uso. Instruções para o preenchimento seguro do reservatório devem ser dadas.
O Steamer deve ser usado e repousado em uma superfície estável. E ainda quando colocar o Steamer sobre algum suporte, garantir que a superfície seja um posto estável para abrigá-lo. O Steamer não deve ser usado se tiver caído, se tiver sinais de dano ou se tiver vazando.

GARANTIA
A Sun Special garante esse produto e supõe que o usuário esteja familiarizado com o manu- seio do equipamento, tendo lido o manual de instrução e demais informações que acompanha o produto.
É de suma importância:
- Guardar a Nota Fiscal de aquisição do produto. Lembrando que, este documento é necessário para o exercício dos direitos aqui assegurados.
- Os revendedores SUN SPECIAL, centro de serviços ou loja de varejo ofereçam produtos Sun Special não tem autoridade para alterar, modificar ou de qualquer forma mudar os termos ou condições desta garantia.

A Sun Special fornece 6 meses de garantia, desde que seja apresentada a Nota Fiscal de Compra.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA
- Custo de remessa ou despesas de transporte do produto para Serviço Autorizado Sun Special e aulas de manuseios.
- Avarias de desgastes decorrentes do uso normal do produto incluindo lascas, arranhões, desgastes por fricção, descoloração, ou desbotamento causado pelo uso ou exposição de sol.
- Danos causados por mau uso, negligência, alterações ou reparos feitos por pessoas não autorizadas, uso de acessórios ou peças que não sejam da Sun Special ou falha na obser- vação dos cuidados recomendados no manual de instruções.

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS
- Voltagem: 127V ou 220V, monofásico, 60Hz
- Potência: 1500W (127V) - 1350W (220V)
- Grau de Proteção: IP-54
- Peso Líquido: 6,6kg

2. ESPECIFICAÇÃO GERAL DO PRODUTO
- Foi especialmente projetado com aparência luxuosa e elegante.
- Adota um painel de chuveiro de aço inoxidável de alto nível, com haste de alta qualidade e força.
- Possui alta velocidade de aquecimento, o qual leva apenas um minuto.

3. INSTRUÇÕES

3.1 Primeiro, aperte firmemente a tubulação com uma chave. Depois preencha com água o recipiente de água até oitenta por cento e então ative a energia, após isto ele demorará 1 minuto para pré-aquecer;

3.2 Não opere sem água. Caso haja algum ruído na tubulação, por favor, verifique novamente e recoloque a tubulação firmemente;

3.3 Por favor, desligue a energia caso não esteja em uso ou sendo operado;

3.4 Limpe regularmente. Caso o volume de vapor esteja aparentemente menor, verifique e limpe o fundo o reservatório;

3.5 Por favor, utilize adequadamente e faça manutenções regulares para garantir um funcionamento de longo prazo.

4. ATENÇÃO

4.1 Certifique-se de que não haja água antes de limpar o Steamer.

4.2 Desligue a energia nas seguintes condições: A: Limpeza ou manutenção da segurança
C: Quando não há operação ou uso
B: Quando não há operador D: Não há mais água

4.3 Quando este estiver em operação, por favor, não toque nas peças de aquecimento que estão quentes para evitar ferimentos.

4.4 Mantenha longe de crianças e não permita que crianças operem O Steamer.

4.5 Caso pouca água seja gerada do orifício, por favor, mantenha um pouco levantado para evitar que isto ocorra novamente.

5. COMO ENCHER O TANQUE DE ÁGUA

- Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada elétrica.

- Remova o tanque de água, puxando-o para cima e segurando-o pelas laterais.

- A capacidade do tanque é de 2,5 litros de água.

- Coloque o tanque na base e certifique-se de que a válvula em sua parte de baixo encaixa-se perfeitamente na cavidade da base do vaporizador.

ATENÇÃO: Nunca utilize o vaporizador sem água, pois isto poderá causar danos ao aparelho.

Nunca use água com aditivos, incluindo aromatizantes, goma ou amaciantes de tecido. Estes produtos podem causar depósito de materiais em seu vaporizador, causando manchas e outros prejuízos aos seus tecidos.

6. LIMPEZA

A SUN SPECIAL recomenda que você limpe seu vaporizador pelo menos uma vez por semana. Remova o tanque de água segurando-o pela alça e puxando-o para cima.

- Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada elétrica.
- Espere pelo menos 30 minutos para que o aparelho esfrie.
- Remova a mangueira. Desmonte e remova a barra principal.
- Remova e esvazie o tanque de água. Enxague-o com água limpa e esvazie o tanque completamente. Recoloque o tanque no lugar.
- Esvazie a água do tanque removendo a tampa. Verifique se todo o conteúdo foi esvaziado.
- Enxague a parte do aparelho enchendo o reservatório de água e o conector da mangueira com água limpa. Esvazie o compartimento e coloque a tampa.
- Enrole a mangueira sobre a barra principal somente uma vez e coloque o bocal de vapor no suporte do bocal antes de guardar o aparelho.
- Sempre remova o plugue da tomada antes da limpeza e abastecimento de água.

7. REMOVENDO RESÍDUOS MINERAIS (DESCALCIFICAÇÃO)

É comum a formação de resíduos minerais no interior do aparelho, causando vapor fraco ou intermitente. Dependendo da qualidade da água que você utiliza, a Sun Special recomenda que você remova esses resíduos nas duas primeiras semanas de uso do vaporizador.
Se você não utilizar água desmineralizada ou destilada em seu vaporizador, poderá realizar os passos abaixo mensalmente.

- Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada elétrica.
- Remova a mangueira. Desmonte e remova a barra principal.
- Esvazie a água do reservatório e do tanque de água.
- Prepare uma solução de 1 xícara de vinagre e 1 xícara de água.
- Despeje essa solução no conector da mangueira com cuidado, até que o reservatório de água esteja cheio pela metade, próximo à ponta da mangueira.
- Deixe a solução agir por 40 minutos.
- Remova a tampa e esvazie o compartimento, despejando a solução numa pia ou banheira.
- Esvazie a solução do conector da mangueira inclinando o aparelho sobre uma pia ou banheira.
- Despeje água limpa no reservatório de água e no conector da mangueira. Esvazie-os. Repita essa operação até que o cheiro de vinagre se dissipe.
- Torne a montar o aparelho.

VISTA EXPLODIDA E LISTA DE COMPONENTES SSG-5000



Lista de Peças SSG-5000			
NO.	**Referência de Peça**	**NO.**	**Referência de Peça**
A	BASE	L	LEITOR DE FIO (A)
B	CAIXA DO STEAMER	M	LEITOR DE FIO (B)
C	RESERVATÓRIO	N	LEITOR DE FIO (C)
D	MANGEIRA	O	LEITOR DE FIO (D)
D-1	BICO	P	LEITOR DE FIO
D-2	ALAVANCA	Q	ATERRAMENTO
D-3	MANGUEIRA	R	TERMOSTATO
E	BICO DA ESCOVA	S	LIGAÇÃO TÉRMICA
F	GANCHO	T	ALARME PCB
G	CABO DE ENERGIA	U	BLOCO TERMINAL
H	BASE DA LAMINA	V	ALÇA CONECTOR DE TUBO
I	INTERRUPTOR	W	CONECTOR DA MANGUEIRA
J	ALARME (A)	X	MOLA DA MANGUEIRA
K	ALARME (B)		

Prazo de validade do produto: Indeterminado

País de Origem: China

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 660 6000
assistencia@sunspecial.net.br;

Importado e Distribuído por:

Qualidade e Tecnologia
CNPJ: 05.013.910/0001-22
Endereço: Rua da Graça, 577
Bom Retiro – São Paulo – SP
Fone: (11)3334.8800
www.sunspecial.com.br